

POWERLINK 3 - Mode d'emploi sommaire

Prise de courant 1 - raccordement cordon électrique - interrupteur d'options - Prise de courant 2

Raccordement contacteur une fonction 1 - Timer - Récepteur IR - Raccordement contacteur une fonction 2

Application

Powerlink est utilisé pour la mise en marche et l'arrêt d'un appareil électrique tel que radio, ventilateur ou mixer à l'aide d'un contacteur. Il est possible de contrôler 2 appareils via Powerlink . Ainsi un utilisateur peut commander 2 appareils ou 2 utilisateurs peuvent chacun contrôler 1 appareil.

Connexions

Prise de courant 1 : Pour raccorder un appareil électrique.

Prise de courant 2 : Pour raccorder un deuxième appareil électrique.

Raccordement 1 : Pour raccorder un contacteur 1 fonction tel que Buddy Button de Tash ou JellyBean de AbleNet, pour commander l'appareil qui est connecté à la **prise de courant 1**. La façon de réagir de l'appareil dépendra de la position de l'**Interrupteur d'options** (voir détail ci-après).

Raccordement 2 : Pour raccorder le contacteur que l'on emploie pour commander le 2^{ème} appareil. La façon de réagir de l'appareil dépendra de la position de l'**Interrupteur d'options** (voir détail ci-après)

Interrupteur d'options :

Ce bouton a 4 positions :

Timed (secondes) : Lorsque l'interrupteur d'options est mis sur cette position et que l'on appuie une fois sur le contacteur une fonction l'appareil est activé pour un certain nombre de secondes .Après ce temps l'appareil s'arrête. La durée est réglée au moyen du bouton

Timer

Direct : Sur cette position l'appareil électrique fonctionne aussi longtemps que l'on appuie sur le contacteur une fonction. L'appareil électrique s'arrête instantanément dès qu'on lâche le contacteur .

Latch : En appuyant une fois sur le contacteur une fonction l'appareil électrique est mis en marche et continue à fonctionner . Pour arrêter l'appareil il faut appuyer à nouveau sur le contacteur une fonction.

Timed (minutes) : Lorsque l'interrupteur d'options est mis sur cette position et que l'on appuie une fois sur le contacteur une fonction, l'appareil est activé pour un certain nombre de minutes. Après ce temps l'appareil s'arrête. La durée est réglée au moyen du bouton

Timer

- Timer :** A L'aide de ce bouton on indique combien de secondes ou de minutes l'appareil électrique doit resté en fonction lorsque l'interrupteur d'options se trouve sur *Timed (secondes)* ou sur *Timed (minutes)*.
- Récepteur IR :** Au lieu d'utiliser un contacteur une fonction l'on peut se servir d'un contacteur sans fil 'Airlink'. De cette façon l'on élimine les fils qui pourraient être gênants et en outre il est possible de commander le PowerLink à distance (p.ex. à partir d'une chaise roulante). Le contacteur 'AirLink' doit être acheté séparément.
- Connexion
cordon électrique :** Le cordon électrique du PowerLink est relié à ce contacteur à l'arrière de l'appareil